FW2121H 火灾显示盘



产品说明

- FW2121H型火灾显示盘用于对楼层或独立 防火区内的火灾报警信息进行重复显示。
- FW2121H型火灾显示盘安装在楼层或独立 防火区内,可以接收本回路、跨回路、跨 机的火灾报警信息并作出相应的报警提示。
- 火灾显示盘与控制器间支持CLASS A和 CLASS B两种接线方式。
- 满足国家标准GB 17429-2011《火灾显示盘》
 的要求、应用设计遵照国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。
- 适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧 院邮政大楼等公共场所。



技术参数

额定工作电压	总线 24V
工作电压	13~28V DC,调制型,控制器提供
接线方式	二线制,无极性
静态电流	≤3.1mA
报警电流	≤5.9mA
工作温度	-10°C ~+55°C
贮存温度	-20°C ~ +65°C
工作相对湿度	≤95%(无凝露)
产品尺寸	368mm (L) × 164mm (W) × 70mm (H)
产品重量	3.6Kg
执行标准	GB 17429-2011《火灾显示盘》

工作原理

火灾显示盘内嵌微处理器,微处理器实现 与火灾报警控制器以及控制器下现场部件通讯, 接受火警信息并显示。火灾显示盘占用一个编 码地址,编址范围1~252。当产生报警时,火灾 报警控制器同时把报警信号传输到失火区域的 火灾显示盘上,显示盘会显示相关报警信息并 发出报警声响。

产品安装

- 用编码器或控制器为火灾显示盘编写地址 码(1~252),此地址码应与工程软件中的 编码相一致。
- 2. 按图1方式接线。



图 1. 产品接线图

 将四个螺栓全都紧紧地固定在机柜的后墙上, 如图 2。



图 2. 安装图示

 系统通电测试火灾显示盘性能。安装、调 试后的验收试验项目、方法和判据:《火 灾自动报警系统施工及验收规范》。

第1页,共5页

美安智能科技有限公司

Maple Armor V1.0

功能操作



● 警情界面

在警情界面下,操作"∧"、"∨"键切换 警情条目,按"<"、">"切换警情类 型,(如图4)。 按"消音"键消音。

*	首	聲		08	1	2	3	:	1 0) :	2	0		部	件:	地	止		部件类	뒏	
*	0 0	1	2	3 /	0	8	/	2 3	3	1	0	:	2	0	:	2	0		控制器#	1	
没有	有事件	子类	型的	Ala	m,	Sp	/s, ;	这里	也	要国	5Ŀ	事	件	主き	ち	<u>U</u>					
显示	显示详细信息时,固定从第3行开始显示,整屏仅显示一条事件																				
火	警		监	î	f			i	纹	障	-				厚	Ŧ	蔽		其	他	
0	0 1		0	0	0			0	0	0					0	0	1		0 0	1	
								P	Ł	4	有言	故	:4	青	昘	Ę	伯	i			

功能菜单界面

长按"回车"键或"功能键"进入功能菜 单界面(如图5)。操作"∧"、"∨"键 移动光标,按"回车"键进入操作,按 "<"键返回警情界面。



图 5 功能菜单界面

● 信息査询

信息查询界面,如图6所示:

本地注释信息:显示本地下载的注释, 一页可显示1条,可按<"、"∨"键上 下翻页,按"回车"键查询目前注释加50 条后的注释信息,按"<"键返回上一级 菜单。

蜂鸣器状态:显示目前蜂鸣器开关状态。按"<"键返回上一级菜单。

关注点信息:显示本设备关注的点位 信息,一页可显示1段地址,可按∧"、 "∨"键上下翻页,按"<"键返回上一 级菜单。

软件版本:显示层显软件版本。按 "<"键返回上一级菜单。

主菜单->信息查询	
•	本地注释查询 蜂鸣器开关状态 关注点信息 软件版本

图 6 查询信息界面

● 系统自检

进入系统自检需要输入二级密码,如图 8 所示,密码为"111111",密码不可修改。 按"∧"、"∨"键修改密码,按">" 键移动光标,按"回车"键或"确认"键 确认密码,获取权限后再次按"回车"键 执行自检,如图 7。按"<"键返回上一 级菜单。

•

本机自检界面如图 7 所示:按"回车" 键开始自检,自检时所有灯常亮,屏正显、 反显交替显示,扬声器发出火警声。

主菜单->本机自检

请确认是否开始自检?

图7自检界面

● 复位操作

层显有火警时,"复位"按键禁止使用, 无火警时,复位需输入二级密码"111111" 操作同系统设置密码输入及确认方式。获 取权限后再次按"复位"按键,弹窗提示 是否执行复位,按"回车"键执行复位, 按"<"键退出复位操作。

● 系统设置

进入系统设置需要输入三级密码,如图 8 所示,密码为"999999",密码不可修改。 按"∧"、"∨"键修改密码,按">" 键移动光标,按"回车"键或"确认"键 确认密码,进入系统设置菜单,如图 9。按 "<"键返回上一级菜单。



清除配置
本机地址设置
蜂鸣器设置
显示语言设置

图9系统设置菜单

■ 清除配置

本机信息清除菜单如图 10 所示: 清除注释信息:清除本机注释信息。 清除关注点信息:清除本机关注点信 息。 清除所有配置:恢复控制器号、回路 号为 00,本机地址恢复为 1。 按"<"键返回上一级菜单。



Maple Armor V1.0

图 10 清除设置界面

■ 本机地址设置

本机地址设置菜单如图 11 所示,地址 范围 001~252。默认:001 地址。操作 "∧"、"∨"键输入数字,按">"键 设置下一位,按"回车"键确认保存地址, 按"<"键返回上一级菜单。

主菜单->系统设置->本机地址设置	
0 0 0	
团 11 大扫地制造罢去的	

● 显示语言设置

显示语言菜单如图 12 所示,操作 "∧"、"∨"键移动光标,按"回车" 键选择,按"<"键返回上一级菜单。

主菜单->系统设置->显示语言设置						
•	英文 中文					

图 12 显示语言设置

● 蜂鸣器设置

蜂鸣器设置如图 13 所示,操作"∧"、 "∨"键移动光标,按"回车"键保存设 置,按"<"键返回上一级菜单。



图 13 蜂鸣器设置

调试步骤

● 设置层显地址

参照上述本机地址设置菜单,可以设置层 显地址。也可通过编码器进行编址。控制器复 位后,自动下发机器号、回路号至层显,无需 设置。

● 编写联动

在报警控制器对层显设置联动编程,以确 定层显需要显示的报警点位,具体设置方法如 下:

例如设置手报的UID为000001,设置层显的 UID为000002;

编写联动编程:000001.02=000002.04;即 表示UID为000002的层显接收UID为000001的手 报的报警信息。

● 下载注释

在控制器层显配置文件同步菜单界面下, 选中要下载的回路,选择菜单->注释文件,确 认后,层显开始接收注释信息。

下载完成后,可通过层显菜单查询注释信息。

• 下载关注点

在控制器层显配置文件同步菜单界面下, 选中要下载的回路,选择菜单->关注点文件, 确认后,层显开始接收关注点信息。

下载完成后,可通过层显菜单查询本层显 对应的关注点地址。 ● 报警控制器自动登记

使用报警控制器自动登记功能,确认登记 成功后测试报警即可。

故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
运行指示	接触不良	检测总线重新
灯不亮		接线
上电"花	屏幕坏	更换屏幕
屏"	屏幕没接好	拆开重新安装
		屏
不能登记	未编址	使用专用编码
		器对现场部件
		编址
	编码地址范	参照编码器说
	围错误	明书重新编址

日常维护、保养、校准: 定期进行报警试验,建议每半年一次。 产品的安装、使用和维护要满足当地法规 要求。如果产品功能异常,请返回原厂维修。

重要提示

产品必须按照要求进行安装。系统中如存在其 他制造商的产品,请查看其设备信息,获取相 应指导与警示。

<u>注意</u>

禁止在产品上涂抹。

使用从本说明或任何其他美安消防的资料中提取出的信息,用于宣传、推广、 承诺(包括对产品应用、性能、安装、测试的 描述)等用途所造成的后果,由使用者自己承 担。美安消防不承担连带责任。任何情况下, 美安消防承担的责任都不会超过其产品的购买 价格。

本公司保留对本说明书的最终解释权。

制造商:美安智能科技有限公司
联系电话: 029-81103116
传真: 029-81100119
生产地址:陕西省西安市高新区信息大道 28 号西安关中综合保税
区 B 区二期标准厂房 2H